



Утверждена приказом
директора МБОУ СОШ пос.Известковый
28 августа 2021 № 145-Д

ИНСТРУКЦИЯ по правилам
эксплуатации спортивного покрытия на основе резиновой крошки
EcoSter Fitnes на открытом плоскостном физкультурно-
спортивном сооружении МБОУ СОШ пос.Известковый

1. Покрытие предназначено для эксплуатации под входные группы с большой проходимостью.
2. На покрытии не разрешается разведение костров и проведение газоэлектросварочных работ.
3. Правила ухода за покрытием:
 - 3.1. Покрытие является износостойким и устойчивым к холodu, жаре, атмосферным воздействиям и не требует специального ухода.
 - 3.2. В весенний период рекомендуется уборка снега с покрытия для уменьшения цикла замерзания и продления эксплуатационного периода.
 - 3.3. Механический мусор (песок, листья, ветки) убирается с покрытия с помощью метел, веников, пылесосов или вручную.
 - 3.4. Пыль, природная грязь убирается напором воды, например из шланга.
 - 3.5. Рекомендуется мыть ллощалку жесткой (не металлической) щеткой не реже 1 раза в год с моющим средством типа жидкого мыла для того, чтобы убрать жировые загрязнения и восстановить цвет.
 - 3.6. Покрытие не рекомендуется чистить от снега и др. при помощи машин с металлическими щитками, металлических скребков или металлических лопат, которые могут вызвать повреждение покрытия. Рекомендуется очистка снега деревянными или пластиковыми лопатами или скребками.
4. Запрещено использование растворителей, кислот и других агрессивных веществ для ухода за покрытием.